

Montageanleitung

für Dachschmuckfiguren am Firstanfang oder Firstende auf dem Dachziegel

Der Dachschmuck sollte schon herunten mit dem Firstziegel verbunden (verschraubt) werden.

Dies erleichtert die spätere Montage auf dem First erheblich.

1. Ausmessen der Löcher auf dem Ziegel.
2. Löcher mit Steinbohrer in den Firstziegel
6 mm bohren – es empfiehlt sich die Löcher
auf 7 oder 8 mm aufzubohren (je nach Bedarf)
3. Figur auf den Ziegel schrauben und fest anziehen.
4. Bei Bedarf noch den Firstziegel mit einer rostfreien
Spaxschraube auf die Firstplatte schrauben.



Bei einem Firstziegel ohne Wulst kann die Figur direkt ohne obere Mutter + Beilagscheibe auf den Firstziegel aufgeschraubt werden

Montageanleitung für

Feuerwehrmann Art.Nr. 101904

Räuber Art.Nr. 101916

Firsthocker Art.Nr. 101924

Schlafwandler Art.Nr. 101925

Firsthocker Art.Nr. 101911

Zimmermann Art.Nr. 101919

Feuerwehrmann Art.Nr. 101901

gez.Ebnet

© copyright und urheberrechte

alles ohne Kleber

